

REGLOSCOPE™ PRO GUIDA RAPIDA

Video di avviamento



Scansionare il codice QR o visitare valeoservice.com

Centrafari 044310

- Diagnosi: verifica di conformità del sistema di illuminazione
- Regolazione: visualizzazione dei valori e assistenza alla regolazione
- Expert: verifica della geometria e dell'intensità luminosa, seguita da un'analisi completa (sicurezza, conformità, raccomandazioni)
- Modalità AFS: Funzione AFS (Advanced Frontlighting System) compatibile con la tecnologia Matrix LED

1- ASSEMBLAGGIO E CONFIGURAZIONE

A

Tagliare il collarino e mantenere il fermo di gomma tenendo fermo il cavo di metallo.



Agganciare il cavo metallico alla scatola ottica.



Avvitare il fermo sopra la colonna.







D

Collegare il cavo elettrico per ricaricare la batteria.



Ε

Avviare il REGLOSCOPE™ PRO e inizializzare il software.



F


Selezionare la lingua e la configurazione "WORKSHOP". Salvare e riavviare.




2- COLLEGAMENTO

Esistono 2 metodi di utilizzo disponibili per il REGLOSCOPE™ PRO


Metodo A: Collegamento Wifi


















Metodo B: Uso senza collegamento Internet

Selezionare la modalità di configurazione , quindi Links e inserire il codice 2345.







Selezionare Printer e riavviare il

USO DEL REGLOSCOPE™ PRO





MANUALE UTENTE COMPLETO

Scansionare il codice QR o visitare valeoservice.com



